



## Display matricial FD4\_MRL

\*FD4\_MRL

### Display matricial FD4 para instalación en ascensores sin sala de máquinas.

Instalación de un codificador de impulsos PG1-MRL en el techo de la cabina y conexión de este a un FD4-MRL. El display matricial indicará la dirección de desplazamiento del ascensor y la posición con respecto a los pisos.

### Información técnica

Display matricial para mantenimiento y evacuación de ascensores sin sala de máquinas (MRL)

Muestra la posición de la cabina con respecto a la piso

Muestra la dirección de desplazamiento de la cabina

### Ficha técnica

**Fuente de alimentación**

24V

**Consumo de corriente**

50mA

**Tamaño (HxAxP):**

80 x 61 x 29,1mm

**Peso**

110g

